8844型VFコンバータ 取扱説明書

1. 概要

8844は入力電圧をパルス周波数に変換するVFコンバータです。例えば10Vの入力電圧があった時出力パルスの周波数は1MHz、1Vの場合は100kHz、0.1Vの時は10kHz などとなります。

またVFコンバータに外部からゲート信号を入力し、そのゲート信号が入った時にのみパルスを出力することもできます。

8844は加速器のビームモニターであるワイアーグリッドモニタの信号を入力し、パルスに変換し、そのパルス数をカウンターで計数することによりビームの面積計算な どに用いることができます。

2. 仕様

2-1.入力

入力電圧 $0 \sim +10 V$ 入力周波数 $DC \sim 1 \, \mathrm{kHz}$ 入力インピーダンス $100 \, \mathrm{k} \, \Omega$

入力コネクター 絶縁型BNCコネクター

2-2. V F C

変換係数 1 MH z / + 1 0 V

非直線性 0.1%以下

温度安定度 0.05%/℃以下

2-3.ゲート入力

入力電圧 TTLレベル、正論理またはオープン

入力インピーダンス 2 k Ω

パルス幅 1 0 μ 秒以上 繰り返し 50Hz以下

入力コネクター 絶縁型 BNCコネクター

2-4.出力

出力電圧 TTLレベル、正論理

及びNIMレベル

パルス幅 500n秒

出力インピーダンス TTLバッファ相当(NIMパルスは-16mA電流出力)

出力コネクター 絶縁型BNCコネクター×2

2-5.電源 + 2 4 V 、 2 5 m A

-24V, 25mA

+6 V, 40 mA

- 1 2 V 、 3 0 m A

2-6.形状 N I M標準 1 幅モジュール

3. 取り扱い方法

3-1. I N P U T

絶縁型BNCコネクター。

 $0 \sim +10 \text{V}$ のアナログ信号を入力します。入力インピーダンスは $100 \text{k} \Omega$ です。

3-2.GATE IN

絶縁型BNCコネクターおよび黄色LED表示器。

TTLレベル正論理レベル信号を入力します。このゲート信号を入力した時とオープンの場合にVFCからパルスが出力されます。またこの場合にはコネクター上部のLEDが点灯します。

3-3.TTL OUT

絶縁型BNCコネクターおよび緑色LED表示器。

TTL正論理パルス(500n秒巾)が出力されます。パルスが出力されている時に、下記の 出力モニター用コネクターの上部のLEDが点灯します。

4-3.N I M OUT

絶縁型BNCコネクター。

上記のTTL OUTと同期してNIMパルス(-16mA出力、 50Ω で終端して-0.8V の電圧レベル信号、500n秒巾)が出力されます。

4-4.OUTPUT MONITOR

絶縁型BNCコネクター。

上記TTL OUT信号と同一の信号です。出力のモニターとして、オシロスコープなどに接続してください。

以上